

Installationshinweise

Sollte bei der Installation irgendwelche Probleme bzw. komisches Verhalten auftreten, die ihr nicht lösen könnt, dann bitte einen Post-It-Note mit der Problembeschreibung, aktuellem Zustand und ggf. Namen auf den Rechner kleben und sich einem anderen Rechner zuwenden.

PC Installation Vorbereitung

- Entstauben/Grundgereinigen
- PC an entsprechenden Arbeitsplatz anschließen
- Ein Displaykabel anschließen
 - abhängig davon, was für Anschlüsse bereitstehen
 - Bei mehreren Möglichkeiten den besten Anschluss wählen (DP -> HDMI -> DVI -> VGA)
 - Bsp. PC mit DVI und VGA => DVI nutzen
- Maus und Tastatur per USB anschließen
- USB-Stick mit HeyAlter Image an einen USB 3-Port anschließen
 - Falls es keinen USB 3-Port gibt, irgendeinen USB-Port nutzen
- Kaltgerätekabel bzw. Netzteil anschließen

Installation

- PC/Laptop starten und das BIOS öffnen (s. Tabelle)
- BIOS Einstellungen speichern, PC neustarten und PC übers Bootmenü vom USB-Stick starten
- Das System installiert sich von selbst
 - Bei der Aufforderung den USB-Stick abziehen, den USB-Stick abziehen und PC mit Enter neustarten
- Setup wird automatisch gestartet
 - Computerspecs prüfen, mind. 4 Gb und 2 CPU-Kerne
 - Webcambild sollte bei vorhandener Webcam sichtbar sein
 - CD Laufwerk schließen, nachdem sie sich automatisch öffnet
- Prüfen, ob WLAN-Netzwerke gefunden werden können
- Cleanup auf dem Desktop ausführen
- Fertig